

Descrizione per aggiornamento SW NOKIA CS-10 / CS-15

Sommario

| | |
|------------------------------------------------------------|---|
| Descrizione per aggiornamento SW NOKIA CS-10 / CS-15 | 1 |
| 1. REQUISITI INIZIALI..... | 2 |
| 2. PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO..... | 2 |

1. REQUISITI INIZIALI

- Sistema operativo
 - o Microsoft Windows XP (Service Pack 2 con Hotfix KB943198, o Service Pack 3 o succ.)
 - o Microsoft Windows Vista (SP1 o superiore)
 - o Windows 7
- Nokia Internet Modem installato sul PC
- Nokia Internet Stick connessa al PC
- SIM card inserita nel modem
- PC connesso alla rete elettrica per prevenire danni al modem

2. PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO



1. Avviare l'update facendo doppio click sul file *Setup.exe*



2. Confermare la lingua preferita per l'installazione del Software



3. Confermare le seguenti schermate durante l'aggiornamento:



4. Durante l'installazione verrà rilevato ed installato il nuovo hardware




5. Confermare la corretta installazione



6. Ad installazione conclusa ed una volta che Nokia Internet modem si è avviato sul PC, apparirà una notifica che avvisa della nuova versione software disponibile. Cliccare il link blu per avviare l'aggiornamento del modem:



7. Selezionare UPDATE sulla finestra "Firmware update" per avviare il processo. Assicurarsi di non interrompere questo processo che può richiedere anche più di 20 minuti di tempo, nel quale il modem non deve essere assolutamente rimosso.



8. Una volta che il processo di aggiornamento si è concluso con successo, selezionare CLOSE per terminare.



9. Il modem Nokia Internet Stick è ora aggiornato con il nuovo Firmware e Software

